



USB - RS485 adapter

Adapter USB - RS485

USB RS485-adapteren brukes til å koble RS485-enheter til en PC. ebm-papst EC Control-programvare versjon 2.0 må installeres. Programvaren inneholder også USB-drivere som trengs for drift av adapteren.



Tekniske data

Beskrivelse	Adapter USB - RS485
Art.nr.	21490-1-0174

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no