



MTP10

Potentiometer for manuelt styresignal 0-10V






Vri-potentiometer på 10 kohm. Manuell turtallsregulering av vifter med EC-integral motorer eller annen ekstern motorstyring med 0-10V inngang. Stilles inn på 0-100% for manuelt styresignal 0-10 V.

Tekniske data

Beskrivelse	Potentiometer for manuelt styresignal 0-10V
Kapslingsklasse	IP44 innfelt montasje / IP54 utenpåliggende montasje
Art.nr.	4615210

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tegning






MTP10

Potentiometer for manuelt styresignal 0-10V

Koblingsskjema

MTP10 Potentiometer för manuell
varvtalsstyrning av EC-motor



MTP010	EC-motor
Plint 1	Används ej
Plint 2	Används ej
Plint 3: Us	+10 V (röd ledare styrkablage)
Plint 4: + Out	0-10 V / PWM / Ain1U (gul ledare styrkablage)
Plint 5: - GND	GND (blå ledare styrkablage)
	Eventuell vit ledare i styrkablage ansluts ej

Kontakt

ebm-papst AS
Nordåsveien 5
1251 Oslo
Telf: 22 76 33 40
Fax: 22 61 91 73
mailto:mailbox@ebmpapst.no
www.ebmpapst.no